

# Information om TopLock-systemet

101109

HRTL330B



**TopLock** består av en patenterad formsprutad ram som sätts på transportburken. En lucka som **överlappar** ramen skyddar och bevarar godisets kvalitet.

**TopLock** ger snygg exponering och är mycket lättskött, hygieniskt och samtidigt kvalitetshöjande för godiset.

**Det finns fyra olika varianter av TopLock till burkar:**

**1. TopLock 1 lucka med uppböjd framkant.** Avsedd för bänkar och golv-exponeringar. T.ex. expo-pallar.

**2. TopLock 1 slät stor lucka PET.** För hyllor och ställ

**3. TopLock 2 kortare lucka** för trånga hyllor och ställ.

**4. TopLock 3** med ram som hakar fast i burken.



1.



2.



3.



4.

TopLocken har blivit otroligt uppskattade för att de underlättar påfyllningen och rengöringen så mycket samt skyddar och bevarar godiset bättre än något annat system. Här följer några tips och råd.

## Exponering

1. Packa upp eller montera stället enligt beskrivning och skruva fast ev. skylthållare.
2. Dra av plasten som skyddar luckorna och sätt dem i ramarna. (Sätt i ena tappen och, genom att böja upp luckan lite på mitten, sätt sen i den andra tappen.)
3. Ta av transportlocken på godisburkarna och trä TopLocken på burken. – Klart att plocka!

## Påfyllning

1. Försök att alltid ha välfyllt i godisavdelningen. Viktigt! Det ökar omsättningen!
2. När godiset börjar minska i en burk och det är dags att fylla på, och du har en öppen burk, ska du flytta över TopLocket och ställa upp den nya burken i hyllan, och sedan allt eftersom fylla på från den gamla.
3. Det viktiga är m.a.o. att man aldrig fyller på från en nyöppnad burk till en tidigare öppen. Då slipper man riskera att det blir gammalt och dåligt godis kvar i botten på den burk som kunden tar ur.
4. OBS! Håll inte över det sista ur en burk, utan ta med slev eller tång så att inget socker, trasigt godis eller annat skräp kommer över i den nya burken!

Självklarheter, men det är viktigt att alla gör på detta sätt. Då kan man vara säkra på att godiset i hela avdelningen alltid är lika fräscht, fint och inbjudande att plocka. TopLock ger dig helt enkelt en möjlighet till kvalitetssäkring av lösgodiset med **minimal arbetsinsats**.

## Rengöring

TopLocken kräver minimalt med arbete då de ju egentligen inte är i kontakt med godiset. Lucka och ram överlappar varandra och skyddar mot damm och luftburna bakterier. Själva luckan skall regelbundet torkas av med en våt trasa med lite vanligt diskmedel. Spreja aldrig. (Produkter som innehåller ammoniak såsom fönsterputs o. dyl. får inte användas) Ram och lock tas lätt isär för att rengöras var för sig.

Lycka till!

Om ni har synpunkter på produkterna eller vill beställa kontakta oss på adress:

**Controller Trading AB, Box 14059, 167 14 Bromma. Tfn 08-26 34 10. Fax 08-26 34 14.**  
**Mail: [info@toplock.se](mailto:info@toplock.se) . Hemsida: [www.toplock.se](http://www.toplock.se)**